1.	スタートアップ	5
1.	チューブ&パイプの概要	
	<ul> <li>チューブ&amp;パイプの機能</li> </ul>	6
	● 配管アセンブリの構成	
	▶ マスター配管アセンブリ	
	▶ 個々の配管アセンブリ	7
	▶ 配管ファイル名	8
0		
ž.		
	● 回正ルート	10
	▶ ハイノ こ 秘子ルート	10
	■のクエークル 「	
3.	チューブ&パイブスタイル	11
	● スタイルのタイプ	
	● スタイルの設定	
	● 既定値のナューノ&ハイノ スタイル	
4.	配管パーツまたは継手の挿入	14
	● コンテンツセンターから配置	
	▶ 総手配置	
	▶ 継手接続	
	▶ 継手挿入	
	● 継手配置	
	● 継手接続	
5.	コンテンツセンターライブラリ	16
	● ユーザー定義ライブラリ	
	● チューブ&パイプ オーサリング	
	● パブリッシュ	
	● コンテンツセンターエディタ	
6.	配管アセンブリのドキュメント化	
	● 配管アセンブリの部品表	
	● 図面化	
	▶ ルート中心線	
	▶ パーツー覧	
2.	固定ルート配管	23
演	習 1:わじ込み式パイプと継手を使用した配管の作成	24
	<ul> <li>■ 演習の概要</li> </ul>	
	● 使用する機能	
	■ 配管の要件	
~	◇ チューブ&パイプアセンブリを作成する	
*	◇ チューブ&パイプ スタイルを設定する	
~	◇ 自動ルートを作成する(1)	
~	◇ チラーの配置を変更してルートを更新する	
~	◆ 自動ルートを変更する	
~	◆ 自動ルートを作成する(2)	
*	◇ ルートセクメントを移動する	
~	◇ 日リルートを人ケツナに変換する	

3.	フ	レキシブルホース配管	35
演	習	1:フレキシブルホース配管の作成	36
	•	演習の概要	. 36
	•	使用する機能	. 36
	•	配管の要件	. 36
	∻	チューブ&パイプアセンブリを作成する	. 37
	أ	チューブ&パイプスタイルを新規作成する	. 37
	♦	フレキシブルホースルートを作成する	. 41
	أ	フレキシブルホースルートの曲げ半径を確認する	. 42
	أ	フレキシブルホースの長さを調整する	. 42
	أ	オフセット編集を使用してホース配管を作成する	. 43
	أ	フレキシブルルート上のノードを編集する	. 47
	أ	他のフレキシブルルートを作成する	. 48
4.	継	手配置	49
淔	習習	1:ヘッダーユニットの作成	50
13			50
	•	体田する機能	. 50
	•		. 50 50
	♦	−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	. 50 51
	v ⊳	ッユーン&パイン アビンファビニル 900	51
	v ∧	松子接続でエルボを配置する	. 51 53
	v ⊳	松子设机でエルボを配置する	. 55
	v ∧	「松子癿直てユーダ」に我小 かんかくといしする	. 00 56
	v A	小 ルバルノの左し込み代を調定する	. 50 57
	Ŷ ∧	松士伎祝 C ノノノ と 配 旦 タ の	. 97 50
	х Д	「松丁伊八てユーオンを伊八タる	. 09 . CO
	Ŷ		, 00
5.	配	管ライブラリ	63
淔	習	1:カスタムパーツのオーサリング	64
13		演習の概要	64
	•	演員の減少	61 C
	•	(2019) つんに	, 04 64
		MET の女日	61 C
	v ∧	51日 ファイルをハーフとして記が送る	. 04 65
	×		, 00
湏	習	2:ガスケットのパフリッシュ	69
	•	演習の概要	. 69
	•	使用する機能	. 69
	•	継手の要件	. 69
	∻	ガスケット iPart を確認する	. 69
	∻	ガスケットをオーサリングする	. 70
	Ŷ	ガスケットをパブリッシュする	. 72
	♦	パブリッシュしたガスケットのファミリテーブルを編集する	. 74
	♦	ストック番号の列を追加する	. 77
	¢	登録したガスケットをアセンブリに挿入する	. 78
6.	フ	ランジ接続配管	81
<u>بن</u>	য়য	1: マスター配管アセンブリテンプレートの設定	ຊາ
烀		1. ヽハノ HEノビノノリノノノレ FU以及	04
	-	供白 V 帆 女	. ð2
	•		. 82
2	<b>*</b> ~ ~	© Maruhan Co.Ltd.20' Net - אלי	12
1	日へい	ハレーニノファビミノー 寺夫旭のにの、このドイユクノトや労建ナーダを無断じ後身、配巾、転載は崇正されしいなり。	

$\diamond$	マスター配管アセンブリテンプレートを開く	
$\diamond$	マスター配管アセンブリテンプレートにチューブ&パイプ スタイルを追加する	82
演習	2:フランジ接続配管の作成(1)	
•	演習の概要	
•	使用する機能	
•	配管の要件	86
$\diamond$	継手接続でガスケットを配置する	87
$\diamond$	継手接続でフランジを配置する	89
$\diamond$	自動ルートを作成する	90
$\diamond$	点スナップを使用して分岐点にティを配置する	
$\diamond$	ティとフランジの間に自動ルートを追加する	
演習	3:フランジ接続配管の作成(2)	95
•	演習の概要	
•	使用する機能	
•	配管の要件	
$\diamond$	既定値のチューブ&パイプ スタイルを確認する	
$\diamond$	継手接続でフランジを配置する	
$\diamond$	自動ルートを作成する(1)	
$\diamond$	フランジ形バルブをルート上に配置する	100
$\diamond$	エルボをティに置き換える	101
$\diamond$	自動ルートを作成する(2)	102
$\diamond$	ルートを削除する	103
$\diamond$	点スナップと距離入力を使用してルートを作成する	103
♦	継手挿入でガスケットを挿入する	106
7. 配	管アセンブリの図面化	109
法现		110
) ( 月 百	1・記官ノビノノリツ即四衣TF成	110
	供白 U 帆 女	110
	伏円り 0	110 110
Ŷ ∧	叩叩公でに到っる	110 111
∽ ♦	ロヤロロタレークリと垣クルッジ@ 配管アセンブリの部品構成を変更する	111
v 🗸		

$\gamma$	- 配官アビノノリの叩叩惧戍を変更する	, 111
$\diamond$	パイプの部品番号を編集して集計する	. 112
$\diamond$	部品表項目を並べ替える	. 114
演習	2:配管アセンブリの図面作成	117
•	演習の概要	. 117
۲	使用する機能	. 117
$\diamond$	図面を作成する	. 117
$\diamond$	ビューを配置する	. 118
$\diamond$	ルートの中心線を表示する	. 119
$\diamond$	パーツー覧を作成する	. 120
$\diamond$	パーツー覧を編集する	. 121

1. スタートアップ

## 1.チューブ&パイプの概要

チューブ&パイプは、Autodesk Inventor のアセンブリ環境に対するアドインです。 このアドインは、機械アセンブリの設計で配管を作成する機能を提供します。



● チューブ&パイプの機能

チューブ&パイプは次の機能を提供します。

- チューブ&パイプ スタイルを設定する
- 機械アセンブリや製品の設計に配管やルートを追加する
- 継手を追加してルート分岐を作成する
- 選択した配管ルートや継手を編集する

また、チューブ&パイプ アセンブリが完成すると、チューブ&パイプ情報を図面やプレゼンテーションで 表示したり、各種のデータ形式に出力したりすることができます。

### ● 配管アセンブリの構成

▶ マスター配管アセンブリ

アセンブリ環境でチューブ&パイプ機能を開始すると、配管を作成することができます。 最初にチューブ&パイプを開始すると、個々の配管アセンブリとともにマスター配管アセンブリが作成さ れます。マスター配管アセンブリは、そのアセンブリに追加されるすべてのパイプ配管のコンテナです。 マスター配管アセンブリを作成するときは、[チューブ&パイプ配管作成]ダイアログボックスで作業しま す。マスター配管アセンブリと個々の配管アセンブリについて、それぞれ名前と保存場所を指定します。 既定では、ファイルはアクティブプロジェクトの作業スペースに保存されます。 チューブ&パイプ配管アセンブリは、配置された他のコンポーネントとともにブラウザに追加され、アセ ンブリに追加した順序で整列されます。 注:定期的に最上位アセンブリを保存することを推奨します。チューブ&パイプ コンポーネントがプロジ ェクト作業スペースに保存されるのは、最上位アセンブリを保存した後に限られます。

▶ 個々の配管アセンブリ

マスター配管アセンブリを作成した後で、[チューブ&パイプ]または[パイプ配管作成]コマンドを使用す るたびに、個々の配管アセンブリがマスター配管アセンブリに追加されます。

ルートの追加や継手の配置はこのアセンブリ内で行います。

各配管には、1 つまたは複数の独立したルートを含められます。配管内のルートスタイルは、すべて同じ でも別々でもかまいません。一意のスタイルを割り当てる機能によって、1 つの配管に直径のサイズが異 なる 3 つのルートタイプすべてを使用することも可能です。ルートの始点と終点は、アセンブリモデル ジオメトリか、ルート上にドロップされて分岐または分岐点を形成する初期継手です。

個々の配管は、チューブ&パイプ アセンブリに追加した順序で整列されます。各配管ファイルを追加す るときに、そのファイル名と保存場所を指定できます。



#### © Maruhan Co.Ltd.2012 第三者へのトレーニングやセミナー等実施のため、このドキュメントや関連データを無断で複写、配布、転載は禁止されています。

▶ 配管ファイル名

配管パーツを初めてプロジェクト作業スペースに保存するときは、既定のファイル名が使用されます。 この名前には、システム時刻に基づいて生成される 13 桁の数字が接尾辞として含まれます。配管ファイ ルの命名規則をカスタマイズするには、[配管ファイル名を指定するプロンプトを表示する]オプションを 有効にします。



## 2. ルート

配管は同一または一意のスタイルを持つ1つまたは複数のルートの集合で、連携して完全な経路を構成 します。ルートはアセンブリ内での流路系の形状を決定するパスです。そのパスに沿って配管のライブ ラリコンポーネントがインテリジェントに配置されます。

次の図では、配管がブラウザ内で展開されています。1 の要素は、フレキシブルホースルートです。2 の 要素は曲げチューブルートです。ハイライトされているルートは、2 つの異なるスタイルを使用していま すが、同じ配管のパーツです。



配管に含まれるルートの一部は、アセンブリモデルジオメトリ上に始点と終点を持ちます。その他のル ートは主要ルートから分岐しています。1 つの流路系を表現するために必要な固定パイプ、曲げチューブ、 フレキシブルホースを相互接続して、ネットワークを構成しています。

ルートを作成したら、ルート上に配管パーツを設定することができます。チューブ&パイプ スタイルと、 アセンブリ使って定義したルート パスを基に、コンテンツ センター ライブラリのコンテンツを使用す ることができます。

### ● 固定ルート

固定ルートには、固定パイプと曲げチューブの2種類があります。 固定ルートスタイルである「パイプと継手」と「曲げチューブ」には、配管パーツとエルボに関する法 則が設定されています。

固定ルートは一連の自動領域およびパラメトリック領域によって作成できます。

- 自動領域を作成するには、円形状の開口部と、ルートの開始点および終了点となる作業点を選択します。任意の数のセグメントを自動的に作成できます。
- パラメトリック領域を作成するには、3Dマニピュレータや、[点スナップ]、[回転スナップ]、[エッジと平行]、[面に垂直]、[カスタム ベンド]、[一般寸法]などのルートをスケッチするためのコマンドで作成します。

スケッチ拘束が重要でない場合は自動領域を作成します。既存のジオメトリまたは寸法にルートを拘束 する場合は、パラメトリック領域を作成します。自動領域は、後で一連の連続するスケッチ セグメント に変換できます。



▶ パイプと継手ルート

パイプとエルボを使用したルートです。配管の曲げ部にはエルボが挿入されます。パイプと継手ルート には、パイプセグメント、カップリング、45 度および 90 度のエルボ、ガスケット、フランジ、開先溶 接用のギャップ、およびカスタム ベンドを含めることができます。

> 曲げチューブルート

チューブとカップリングを使用したルートです。既定の曲げ半径を定義して、配管の曲げ部はチューブ が既定の半径にそって配置されます。曲げチューブ ルートはチューブ セグメントと曲げチューブ、カ ップリングで構成されます。

● フレキシブルホース

フレキシブル ホース ルートは、水(油)圧および空圧による動力のようなダイナミックパワーを伝達する ために、機械装置で一般的に使用されています。フレキシブル ホース ルートは、アセンブリ内のルー トの形状や外観を決定付ける、継手ノードやホースノードを配置すると定義されます。フレキシブル ホ ース スタイルでは、使用される継手の種類と、アセンブリ内のフレキシブル ホースの構造をコントロ ールします。



## 3. チューブ&パイプスタイル

チューブ&パイプ スタイルとは、チューブ、パイプ、およびホースのルート特性の設定のことです。 ルートの作成、編集から実装にいたるまで、チューブ&パイプ スタイルはルートのデザインのほぼあら ゆる側面に影響を与えます。スタイルによって、チューブおよびパイプコンポーネントが一貫して確実 に適用されるようになります。たとえば、多くの場合、パイプ配管中の配管パーツや継手はサイズ、ル ート方向、材料が定められています。チューブ&パイプ スタイルを使用することにより、このような条 件を一度設定するだけで、デザインに適用することができます。

🛅 チューブ&パイプ スタイル				×
<ul> <li>▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	<ul> <li>一般 ルール</li> <li>名前</li> <li>JJS G 3442/JK</li> <li>学会せ溶接</li> <li>セルフドレン コンボーネント</li> <li>総手</li> <li>※パイプ</li> <li>、カッフリング</li> <li>エルボ 90</li> <li>、エルボ 45</li> <li>、</li> <li>・</li> <li>直径</li> <li>● 呼び径</li> </ul>	5 B 2301 Threaded Steel フrミリ JIS G 3442 ねじ込みパイ JIS B 2301 ソケット - I 形 JIS B 2301 エルボ - I 形 JIS B 2301 45 度 エルボ ""	カテゴリ フランジ 二 フランジ 二 混合単位 ガ JIS G 3442 JIS B 2801 - I形 JIS B 2801	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 1 1/2 in コンポーネントのタ 「材料どおり	* • •	[ID=41.6 (保存	

## ● スタイルのタイプ

スタイルのリストには3つのタイプが表示されます。

アクティブなスタイル JIS G 3442/JIS B 2301 Threaded Steel Pipe and ● アイブと推手 ● 世げチューブ ▲ STM B 88-ASME B16.22 - Soldered ● アレキシブル ホース ■ Hydraulic Hose - Female Taper Three ■ Hydraulic Hose - Female Taper Three

• [パイプと継手]

指定の継手で接続された一連の直線パイプセグメントを作成します。必須および任意の継手は、作 成するリジッドパイプスタイルによって異なります。

- [曲げチューブ]
   方向の変更点で、継手の代わりに曲げを使用したルートが1つ作成されます。
- [フレキシブル ホース]

1つのホース セグメントで構成されるルートが作成され、最高2つの継手に接続できます。



# 5. 配管ライブラリ

# 演習 1:カスタムパーツのオーサリング

● 演習の概要

この演習では、STEP ファイルのボールバルブを読み込んで、チューブ&パーツ アセンブリ内で継手と して使用する為にオーサリングを行います。

● 使用する機能

この演習では主に以下の機能を使用します。

- STEP ファイルの読み込み
- チューブ&パイプ オーサリング
- 継手の要件
  - 継手種類 ねじ込み式ボールバルブ
  - 継手サイズ 40A
  - ねじサイズ Rc1 1/2
  - ◆ STEP ファイルをパーツとして読み込む
    - 1. クイックアクセスツールバーから[開く]をクリックします。

	🕒 - 🗁	
PRO	アセンブ	☆ ̄3 開く (Ctrl+0) 」。
	•	

2. ファイルの種類を[STEP ファイル(\*.stp;\*.ste;\*.step)]に変更します。

ファイル名(N):		-
ファイルの種類(T):	STEP ファイル (*stp;*ste;*step)	•
		13

3. [40A ボールバルブ\_オーサリング用.stp]をクリックします。

🎳 /卫本世小和日祖	1781 1781	2012/08/13 0:30	/
■40Aボール/℃	ルブ_オーサリング用.stp ♪	2012/08/01 10:21	ST 📮
•		w 種類: STP ファイル	F.
ファイル名(N):	40Aボールバルブ_オーサリング	サイズ: 435 KB	
ファイルの種類(T):	STEP ファイル (*stp;*ste;*s	更新日時: 2012/08/01 10:21	

4. [オプション]をクリックします。

検索(E)	オプション(D)	₩()	キャンセル

6. 保存オプションを[インポート ファイルの場所に保存]に変更します。

STEP インポート オブション 保存オプション □ ロード時にコンポーネントを保存 インポート ファイルの場所に保存 コンポーネントの保存先フォルダ

 データ編成の[アセンブリを単ーパーツとしてインポート]のチェックを入れて、リストから[複数の ソリッド パーツ]を選択します。

データ編成
修復環境に読み込む
📝 アセンブリを単一パーツとしてインポート
【複数のソリッド パーツ ・

8. [OK]をクリックします。



9. [開く]をクリックします。

オプション(P) 開く(O) キャンセル
----------------------



- ◇ ボールバルブをオーサリングする
  - 10. [管理]タブ>[オーサリング]パネル>[チューブ&パイプ]をクリックします。

i. 🔊 🖳	
iPart を作成	
オーサリング	A チューブ &パイプ

11. タイプを[バルブ]に変更します。

チューブ&パイプ オーサリング	
タイプ	接続
バルブ	2 🌲
各接続とその差込み代を定義	

12. 端末処理を[ねじ込み]に変更します。

末端処理		
ねじ込み	Ν	•
	2	

13. 呼び径に[1 1/2]と入力します。

呼び径			
1 1/2			

14. モデルのエッジを選択します。



15. 軸選択のアイコンをクリックします。



16. モデルのエッジを選択します。矢印が内側を向いている場合は軸方向切り替えのアイコンをクリックして外側に向けます。



17. [メス]が選択されていることを確認します。



18. 差込み代が図のように設定されていることを確認します。

差込み代 最大	
呼び径の%	•
50.000 %	2
最小 50 最大値 %	

19. 接続番号[2]をクリックします。

チューブ&パイプ オーサリング	_
タイプ	接続
バルブ 👻	2 🌲
各接続とその差込み代を定義	
接続番号	1 2

20. 反対側も同様に設定します。



チューブ&パイプ オーサリング			<b>X</b>
タイプ	接続		8 🖪 🔊
バルブ・	2 🚖		S S S
各接続とその差込み代を定義			
接続番号	1 2		
末端処理		接続	差込み代
ねじ込み	•	点	最大 呼び径の% ▼
呼び径		🗟 🔀 軸	50.000 %
1 1/2in		◎ オス ◎ メス ◎ ニュートラル	最小 50 最大値 %

21. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

22. [オーサリング結果]ダイアログボックスを[OK]で閉じます。



- 23. ファイルを保存します。
- 24. 以上で演習は終了です。

# 演習2:ガスケットのパブリッシュ

● 演習の概要

この演習では、iPart 化したパーツファイルをチューブ&パイプ オーサリングします。 オーサリングした iPart をパブリッシュして、複数のテーブルを持つライブラリを作成します。

● 使用する機能

この演習では主に以下の機能を使用します。

- チューブ&パイプ オーサリング
- パブリッシュ
- ファミリテーブルの編集
- 継手の要件
  - 継手種類 JIS10K フランジ用ガスケット
  - - 1. [JIS 10K RF ガスケット.ipt]を開きます。



- 2. ブラウザで[テーブル]をダブルクリックします。
- 由ー 🃴 ビュー: マスター
- 🔄 🧰 Origin
- 3. ダイアログボックスでテーブルを確認します。

パラスータ       プロパラィ       省略       iFeature       iMate       作業フィーチャ       福じ       その他	🗊 iPart を作成							x
JJS 10K RF ガスケット.ipt         名前           ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	パラメータ プロパティ 省略 iFeatu	re   iMate   作業フィーチャ	ಸಾಂ ಕಂ	D他				
■         Member         部品番号         ID         OD         t         FFび径           1         JIS 10K RF ガスケット-01         JIS 10K RF ガスケット-01         JIS 10K RF ガスケット-02         JIS 10K RF ガスケット-02         JIS 10K RF ガスケット-02         JIS 10K RF ガスケット-02         JIS 10K RF ガスケット-03         JIS 10K RF ガスケット-03         JIS 10K RF ガスケット-03         JIS 10K RF ガスケット-04         JIS 10K RF ガスケット-05         JIS 10K RF ガスケット-06         JIS 10K RF ガスケット-07         JIS 10K RF ガスケット-10         JIS 10K RF ガスケット-10         JIS 10K RF ガスケット-10         JIS 10K RF ガスケット-11         JIS 10K RF ガスケット-11         JIS 10K RF ガスケット-11         JIS 10K RF ガスケット-12         JIS 10K RF ガスケット-12         JIS 10K RF ガスケット-12         JIS 10K RF ガスケット-13         JIS 10K RF ガスケット-13 <td>JIS 10K RF ガスケット.ipt つけ 押し出し1 </td> <td></td> <td></td> <td>8 8</td> <td>名前 ID OD t</td> <td></td> <td></td> <td></td>	JIS 10K RF ガスケット.ipt つけ 押し出し1 			8 8	名前 ID OD t			
		<b>37日本号</b> JIS 10K RF ガスケット-01 JIS 10K RF ガスケット-02 JIS 10K RF ガスケット-03 JIS 10K RF ガスケット-04 JIS 10K RF ガスケット-04 JIS 10K RF ガスケット-07 JIS 10K RF ガスケット-07 JIS 10K RF ガスケット-07 JIS 10K RF ガスケット-08 JIS 10K RF ガスケット-09 JIS 10K RF ガスケット-10 JIS 10K RF ガスケット-10 JIS 10K RF ガスケット-12	ID           18           22           28           35           43           49           61           77           90           102           115           141           167	OD 53 58 63 74 84 89 104 124 134 144 159 190 220	t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	FUT           M10           M15           M20           M25           M32           M40           M50           M65           M80           M100           M100           M100           M100           M150	2	4

4. [キャンセル]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

- - 5. [管理]タブ>[オーサリング]パネル>[チューブ&パイプ]をクリックします。



6. タイプを[ガスケット]に変更します。

チューブ&パイプ	オーサリング
タイプ	
ガスケット	
各接続とその差込	み代を定義

7. 端末処理を[フランジ]に変更します。

末端処理		
フランジ		•

8. 呼び径にテーブルマッピングリストから[呼び径]を選択します。

パラメータ	テーブル マッピング 🔺
呼び径	*必須
	ID
	Member
	OD
	t
SOGEN	呼び径
タイプ	部品番号 😡

9. モデルのエッジを選択します。



10. 軸選択のアイコンをクリックします。



12. モデルのエッジを選択します。矢印が内側を向いている場合は軸方向切り替えのアイコンをクリックして外側に向けます。



13. [ニュートラル]が選択されていることを確認します。

◎ オス ◎ メス ◎ ニュートラル

14. 差込み代が図のように設定されていることを確認します。

- 差込み代 - 最大	
呼び径の% 🔹	·
0 %	
最小 0 最大値 %	

15. 接続番号[2]をクリックします。

|--|

16. 反対側も同様に設定します。



17. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。